

ADESIVER ELASTIC

Adesivo monocomponente silanico tecnologia MS)



Descrizione

ADESIVER ELASTIC è un adesivo monocomponente a base di prepolimeri a terminazione silanica (tecnologia MS). Indurisce con l'umidità atmosferica trasformandosi in 36-48 ore circa in un collante adesivo resistente all'acqua, alle temperature ed all'invecchiamento. E' molto indicato per l'incollaggio di parquet prefinito su pavimentazioni preesistenti quali marmo, graniglia, ceramica, marmette. Adatto anche per l'incollaggio di parquet su sottofondi con riscaldamento radiante. ADESIVER ELASTIC possiede eccellenti caratteristiche di isolamento acustico. CERTIFICATO EC1R, Conformità Ü-Mark.

ADESIVER ELASTIC può contribuire al raggiungimento del QI CREDITO 4.1 secondo i parametri GEV del 03 Marzo 2009 perchè conforme ai requisiti del protocollo di certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+15°C ÷ +25°C
Applicazione	spatola dentata n°5
Tempo aperto massimo	1h ⁽¹⁾
Indurimento	36-48 h ⁽¹⁾
Peso specifico	1,66 Kg/l +/- 0,02
Residuo secco	100%
Resa	800-1400 g/m² in funzione del sottofondo
Colore	rovere, noce
Stabilità al magazzinaggio	9 mesi ⁽²⁾
Confezioni	10 Kg
Pulizia attrezzi	DILUENTE DS (ad adesivo fresco)

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Condizioni di posa

◇ Sottofondo

asciutto, sano, non spolverante e non eccessivamente ruvido.

◇ Umidità del sottofondo

2,0% max per sottofondi cementizi.

1,7% max per sottofondi cementizi con riscaldamento radiante.

0,5% max per sottofondi in anidrite.

0,2% max per sottofondi in anidrite con riscaldamento radiante.

◇ Umidità del legno

9%±2

Modalità d'uso

Il sottofondo, oltre ad essere conforme alle normative locali vigenti, deve essere asciutto, privo di crepe, uniforme e

completamente pulito da quei componenti che potrebbero compromettere l'adesione.

Procedere alla posa avendo cura di accostare e battere le tavolette di legno in modo da fare aderire bene l'adesivo su tutta la superficie. La perfetta adesione al sottofondo è garantita se almeno il 65% di ogni elemento ligneo è a contatto diretto con l'adesivo.

In presenza di sottofondi porosi o spolveranti, consigliamo l'applicazione di PRYMER A, PRYMER SF 1105, PRYMER W 30 K, PRYMER FAST 500, PRYMER PUB 77 o PRYMER 100. I tempi di attesa per la successiva posa cambiano in base al primer utilizzato (vedi relative schede tecniche).

Per i sottofondi con riscaldamento e/o raffrescamento radiante applicare una mano di PRYMER SF 1105 (vedi relativa scheda tecnica) e dopo circa 24 ore procedere con l'applicazione di ADESIVER ELASTIC.

In presenza di sottofondi vitrei (ceramica, piastrelle smaltate, marmo lucidato etc.) sgrassare e pulire accuratamente la superficie avendo cura di eliminare qualsiasi residuo di polvere, colle e cere adese al substrato. Applicare a straccio il promotore di adesione LEVIGATORE LIQUIDO rispettando i tempi previsti (vedi relativa scheda tecnica), quindi procedere con l'applicazione di ADESIVER ELASTIC.

Per i sottofondi in anidrite, carteggiare molto bene con carta abrasiva grana 24 o 36; aspirare la polvere e primerizzare con PRYMER SF 1105 (puro) o PRYMER FAST 500 (diluito al 30% con DMC 50). Anche il PRYMER PUB 77 può essere utilizzato su supporti di anidrite, rispettando un rapporto di diluizione di 70:30 con il DILUENTE DMC 50.

ADESIVER ELASTIC deve essere portato a temperatura ambiente prima di essere applicato. La successiva levigatura può essere effettuata già dopo 3-4 giorni in funzione delle condizioni ambientali e delle condizioni igrometriche del parquet. Eventuali residui di colla fresca possono essere rimossi dal parquet prefinito tramite l'utilizzo di uno straccio pulito. Qualora non si esaurisca completamente il contenuto della latta, procedere alla corretta chiusura, utilizzando entrambi i tappi in dotazione, al fine di evitare sprechi.

Nota:

Non applicare ADESIVER ELASTIC in presenza di flussi evaporativi costanti.

al fine di stabilizzare ed essiccare al meglio il sottofondo, dopo una sufficiente stagionatura, a seconda della sua composizione, è necessario provvedere al suo riscaldamento seguendo le istruzioni fornite dal produttore dell'impianto (prendere visione del certificato di collaudo). Un sottofondo con riscaldamento e/o raffrescamento non correttamente stagionato e stabilizzato potrebbe rilasciare fluidificanti contenuti nello stesso non completamente reagiti e umidità residua che potrebbero

ADESIVER ELASTIC

Adesivo monocomponente silanico tecnologia MS)



compromettere le proprietà adesive del collante nel tempo. E' fondamentale pertanto accertarsi che le "Condizioni di posa" della presente scheda vengano rispettate.

Note per il trasporto.

Se la temperatura di stoccaggio supera i +25°C viene sensibilmente ridotto il tempo di stabilità al magazzino; a temperature superiori ai +50°C subentra un rischio reale di addensamento/impolmonimento del prodotto anche nelle confezioni originali.

Per trasporti via mare servirsi di appositi containers termocontrollati.

⚠️ Avvertenze

Il sottofondo deve avere una temperatura di almeno +12°C/+15°C. Non applicare l'adesivo se nell'ambiente di lavoro l'umidità relativa supera il 75%. Non installare il parquet se i muri o il soffitto non sono ancora asciutti (intonacatura, imbiancatura, etc.). Non diluire mai l'adesivo. Non pedonare il parquet per almeno 24-36 h dalla posa. In fase di indurimento rilascia piccolissime quantità di alcool metilico.

⚠️ Caratteristiche di pericolo

	
---	--

⚠️ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_ELASTIC.pdf